

Szene auf der Fernbedienung speichern oder ändern | Szenenmodus

Szene speichern (erstes Mal):

Lichtwert/Szene einstellen (Helligkeit + ggfs. Farbe)

Kanaltaste (meistens = "1") und A oder B = Szene gespeichert

Szene überschreiben/ändern:

Lichtwert/Szene einstellen

Nacheinander Tasten drücken:

1. Taste "1" (Kanaltaste)
2. Taste "ID"
3. Taste A oder B (Szenentaste)
4. Leuchte geht kurz aus = fertig!